

## 关于自主 ISG 混动车后仓启动发动机的操作步骤说明

- 1、将钥匙打到 **ON** 档，待显示 “**Ready**” 后踩刹车，钥匙打到 **Start** 档，系统进入 “驱动模式”。
- 2、若此时发动机自行启动充电（**1200rpm**）需待发动机充完电熄火后，再打开后舱门，按下后舱启动按钮启动发动机。
- 3、此时发动机可受油门控制，可进行不同转速下的排放测试或其它发动机检测项目。
- 4、在测试过程中请勿关闭后舱门，否则将会退出排放测试模式。
- 5、检测完成后，关闭后舱门发动机自动熄火，退出测试模式。
- 6、将钥匙打到 **OFF** 档再按正常操作即可将车辆驶离测试区。

注：步骤 1-5 过程请将拉起手刹、挂 **N** 档。

新能源研究课

2014.12.13